

- إذا أردنا معرفة المسافة الأفقية نضغط على المفتاح F2 فتظهر قيمة المسافة الأفقية H.Dist مباشرةً
- إذا أردنا معرفة المسافة الرأسية نضغط على المفتاح F2 مرة ثانية فتظهر قيمة المسافة الرأسية V.Dist
- إذا أردنا معرفة الإحداثيات النسبية بجانب المسافة المائلة نضغط على مفتاح F2 مرة أخرى
- ٤ - طريقة إدخال إحداثيات ومنسوب النقطة المحتلة بالجهاز
- من الشاشة رقم ١ نضغط مفتاح F3 ( CNFC )
- ثم نضغط مفتاح F1 ( Option )
- ندخل الإحداثيات والمنسوب ثم نضغط مفتاح الإدخال
- لاستخراج معلومات عن الأهداف نتبع الخطوات في رقم ٣
- كروكي عام للشبكة المختارة وترقيم النقاط وزوايا الشبكة

