

الأهداف المرصودة	وضع الجهر	قراءة الدائرة الألفية	حالة المنقوس بحاسب	ارتفاع المنقوس	ارتفاع العاكس	قيمة التصحيح	درجة الانعطاف	رقم الزاوية	نوع الجهاز
1/3	س	90 05 00	90 04 55	46 39 38	--	46 39 38	1	1	نوع الجهاز
	م	270 04 50							
2/3	س	136 44 35	136 44 33	54 26 28	--	54 26 28	2	2	نوع الجهاز
	م	316 44 31							
3/3	س	191 11 02	191 11 01	58 40 45	--	58 40 45	3	3	نوع الجهاز
	م	11 11 00							
4/3	س	249 51 50	249 51 46	30 04 27	--	30 04 27	4	4	نوع الجهاز
	م	69 51 42							
5/3	س	279 56 16	279 56 13	170 08 42	--	170 08 42			نوع الجهاز
	م	99 56 10							
1/3	س	90 04 57	90 04 55	360 00 00	--				نوع الجهاز
	م	270 04 53							

مجموع - غير مجموع

خطأ قفل الأفق = صفر

