

- ID يتم في هذا الحقل عرض اسم المهمة الذي يتم العمل فيه .
- JOB SIZE (K) يعرض هذا الحقل حجم المهمة بالكيلو بايت في ذاكرة الجهاز .
- RECS USED يعرض هذا الحقل عدد التسجيلات في هذه المهمة سواء كانت (POINT POSITION, OBSERVATION, NOTES, ETC.)
- DATE AND TIME يعرض هذا الحقل التاريخ و الوقت عند آخر فتح لهذه المهمة و العمل عليها ولذلك فإن التاريخ و الوقت ليس له علاقة بالتاريخ أو الوقت الجاريين .
- POINT COUNT يوضح هذا الحقل عدد النقط التي تم تسجيلها في هذه المهمة ، و عندما تكون المهمة جديدة في هذه الحالة يأخذ الرقم صفر ، ثم بعد هذا يتم الضغط على المفتاح ESC , ENTER للرجوع إلى شاشة اختيار المهمة .

ثانياً: يتم تسجيل إحدائيات النقطة المحتلة (STATION DATA) وكذلك النقطة الخلفية (BACK SIGHT) سواء كإحدائيات أو كانهراف الخط الواصل بين النقطة المحتلة و النقطة الخلفية و بذلك يكون الجهاز مهياً لتوقيع تفاصيل الموقع وأخذ أرصاد للنقط أيضاً كان شكل هذه الأرصاد .

ولإجراء هذه الخطوة و إتمام عملية التوقيع يتم اتباع الخطوات الآتية :

- يتم الضغط على REC SOFT KEY للوصول إلى هذا النمط من التشغيل .
- يتم اختيار SET OUT COORDINATE من قائمة COGO .

