

- و بمجرد الانتهاء من إدخال بيانات النقطة الخلفية تظهر الشاشة التالية للقياس على النقطة الخلفية و يتم التوجيه على النقطة الخلفية.

```

Take BS reading
Stn          0001
BS pt       0002
H obs       <Null
V obs       <Null

I READ  DFS  ANGLE  CNFG
    
```

```

Confirm orientation
Stn          0001
BS pt       0002
Azimuth     0°00'00"
H obs       0°00'00"
N
    
```

- بمجرد الانتهاء من إدخال النقطة الخلفية و رصدها بالضغط على المفتاح READ و إجازة الجهاز لعملية التوجيه بين النقطة المحتلة و النقطة الخلفية تظهر في الشاشة العبارة التالية : CONFIRM ORIENTATION و بالضغط على المفتاح YES تظهر في الجهاز قائمة النقط المطلوب توقيعها في هذه المهمة أما إذا لم نجد هذه القائمة فيظهر قائمة خالية و من خلال هذه الشاشة يمكن إدخال النقط المطلوب توقيعها كما يمكن إدخال مجموعة من النقط تنحصر أرقامها بين رقمين معينين أو إضافة نقط تقع في حدود مسافة معينة من النقط المحتلة أو إضافة نقط لها كود معين .

```

Setting out
Pt          1000
INS  DEL  RANGE  ALL  N
    
```