

Enter positions	
Pt	2 0 0 0
North	<Null>
East	<Null>
Elev	<Null>
Cd	<No text>
N	

- ولبداية توقيع نقطة معينة نختار رقم النقطة المطلوبة من قائمة النقط لكي يتم توقيعها ثم يتم الضغط على ENTER .

Aim horiz circle		Azimuth 39° 28' 04" ◀	
Aim H obs	39° 28' 04"	H dist	7055 850
Aim V obs	86° 33' 40"	V Dist	424 000
S Dist	7068 580	Cd	RD1
H obs	<Null>		
V obs	<Null>		
dH.o	<Null> ▶		
READ ANGLE CNFG		READ ANGLE CNFG	

- يقوم الجهاز بإظهار كل المعلومات المطلوبة لتوقيع هذه النقطة (الزاوية الأفقية المطلوبة وكذلك الزاوية الرأسية والمسافة المائلة من الجهاز للنقطة المطلوبة).
- يتم التوجيه على الزاوية الأفقية المطلوبة لتوقيع هذه النقط AIMH.OBS عن طريق دوران الجهاز أفقيا حتى تصبح القراءة (DH.O=0) وهي الفرق بين الزاوية الفعلية التي عليها الجهاز والزاوية المطلوبة لتوقيع النقطة وبعد ذلك نبدأ في توجيه العاكس على هذا الخط الذي تم التوجيه عليه .
- تتم القراءة على العاكس والضغط على READ SOFT KEY فتظهر الشاشة التالية :

Target ht	4 0 0 0
H obs	<Null>
V obs	<Null>
S Dist	<Null>
READ OFS ANGLE CNFG N	