

- ولبداية توقيع النقطة (أ) رقم (٤) نختار رقمها من قائمة النقط لكي يتم توقيعها ثم يتم الضغط على ENTER .
- يقوم الجهاز بإظهار كل المعلومات المطلوبة لتوقيع هذه النقطة (الزاوية الأفقية المطلوبة وكذلك الزاوية الرأسية والمسافة المائلة من الجهاز للنقطة المطلوبة) .
- يتم توجيهه على الزاوية الأفقية المطلوبة لتوقيع هذه النقط AIMH.OBS عن طريق دوران الجهاز أفقياً حتى تصبح القراءة (DH.O=0) وهي الفرق بين الزاوية الفعلية التي عليها الجهاز والزاوية المطلوبة لتوقيع النقطة وبعد ذلك نبدأ في توجيهه العاكس على هذا الخط الذي تم توجيهه عليه .
- تتم القراءة على العاكس والضغط على READ SOFT KEY فتظهر الشاشة التالية :

Target ht	4 000
H. obs	<Null>
V. obs	<Null>
S. Dist	<Null>
READ OFS ANGLE CNFG IN	

- فيتم إدخال قيمة ارتفاع العاكس ويتم الضغط على ENTER
- تظهر شاشة تبين المعلومات اللازمة لتوقيع النقطة .
- (RIGHT / LEFT) المسافة التي يجب أن يتحركها العاكس يميناً أو يساراً حتى يصبح في اتجاه النقطة المطلوب توقيعها ويكون الاتجاه بالنسبة للراصد على الجهاز .
- IN / OUT يوضح المسافة التي يجب أن يتحركها العاكس لتوقيع النقطة المطلوبة سواء في اتجاه الجهاز IN أو بعيد عن الجهاز OUT وهكذا حتى نصل للنقطة المطلوبة .