

5. معظم الأجهزة تحتوي بالإضافة إلى الشعرة الأفقية الأساسية على شعرتي الاستاديا (لتقدير المسافة) فيجب الانتباه إلى عدم أخذ القراءة عند إحداهما ، إنما تؤخذ عند الشعرة الوسطى.
6. التأكد من ضبط أفقية الجهاز قبل العمل بالنظر إلى فقاعة التسوية.
7. عند نقطة التحول أو الدوران ، وبعد أخذ قراءة القامة عندها ، لا تُحَرَّك القامة إلا بعد أخذ القراءة عندها مرةً أخرى بعد نقل الجهاز وضبطه.
8. لا يُنصح القيام بأعمال التسوية الدقيقة في الأيام التي تسودها رياح شديدة ، وذلك لتسببها في اهتزازات للجهاز أو القامة .