

بعض أنواع مشغلات الأقراص يأتي معها أنواع المنظفات الخاصة بها و أيضا الأدوات اللازمة لعملية التنظيف ويتم شرح كيفية التنظيف في الكتيب المرفق بها و أهمها كما يلي :

استخدام مزيل الأتربة **Duster** للأجزاء الخارجية فقط.
تزييت الأجزاء الميكانيكية باستخدام السوائل التي تم ذكرها من قبل .

تنظيف رؤوس القراءة والكتابة باستخدام الأدوات الخاصة بذلك والمرفقة .
تنظيف الاسطوانات المدمجة CDs



أقل كمية من الغبار أو أي خدش بسيط على سطح الاسطوانة المدمجة تجعل المشغل الخاص بها غير قادر على قراءتها، ولتنظيف الاسطوانات استخدم قطعة من القماش الناعمة وقم بمسح الاسطوانة من الداخل إلى الخارج، ويمكنك استخدام منظفات الزجاج ولكن بكمية قليلة جدا، كما يجب مراعاة تجفيف الاسطوانة جيدا قبل استخدامها , مع مراعاة عدم لمس سطح الاسطوانة بيدك عند استخدامها.

تنظيف الطابعة