



### اعطال الماوس :

#### المؤشر لا يعمل .

السبب: عدم تركيب الكابل أو عطل في الماوس .

الصيانة: اعادة تركيب الكابل وتشغيل الجهاز من جديد أو فك الماوس وتنظيفها من الغبار العالق و اعادة تثبيت اجزاءها الداخلية .

.....

### المؤشر يتحرك في جهة واحدة فقط

السبب: التروس المتحركة الملاصقة للكرة ليست مثبتة في اماكنها .

الصيانة: اعادة تثبيت هذه الاجزاء .

.....

### اعطال لوحة المفاتيح :

بعض/ كل المفاتيح لا تعمل

السبب: الكابل مفصول أو عطل في لوحة المفاتيح .

الصيانة: اعادة تركيب الكابل، تنظيف المفاتيح من العوائق .

.....

### اعطال الشاشة :

وقف الشاشة مع اضاءة لمبتها .

السبب: عطل في وحدة الطاقة أو الشاشة أو الكابل أو كرت الشاشة .

الصيانة: اعادة تزويد الشاشة بالطاقة (اعادة تشغيلها) او اصلاح او تغيير وحدة الطاقة . أو تغيير كابل الشاشة .

الشاشة مزودة بالطاقة لكن لا تعمل مع اصدار طنين من الجهاز !!

السبب: تحرك كرت الشاشة من مكانه .

الصيانة: اعادة تثبيت كرت الشاشة .

توقف الشاشة مع اطفاء لمبتها .