

عدد المنافذ غير كاف .

الصيانة: تركيب المنافذ المطلوبة .

الجهاز المركب في المنفذ أو الكرت لا يعمل .
السبب: قد يكون احد الاسباب التالية :

- 1/ تركيب الكابلات بطريقة غير سليمة .
- 2/ تركيب الكرت او الجهاز بطريقة غير سليمة .
- 3/ عطل في الكرت او الجهاز
- 4/ عدم تعريف الجهاز او الكرت الجديد .

الصيانة :

- 1/ التأكد من تركيب المنفذ وتعريف المنفذ من خلال الجهاز .
- 2/ التأكد من سلامة تركيب الكابلات والجهاز والكروت .
- 3/ تعريف الجهاز او الكرت بطريقة سليمة .
- 4/ استبدال الجهاز او الكرت .

اعطال الذاكرة :

رنين متصل .

- السبب: عدم تركيب الرام او وضعها بشكل صحيح .
الصيانة: التأكد من تركيب الرام وتثبيتها جيدا .

- لا يظهر شيء على الشاشة بعد تركيب الرام .**
السبب: اذا لم يكن بسبب الشاشة يكون من الرام .
الصيانة: استبدال الرام .

Hang تعليق الجهاز بصورة مستمرة)

- السبب: من اكثر المشاكل التي تحصل في الجهاز وتكون مسببتها اما كرت الشاشة او الرام .
الصيانة: استبدال الرام .

حجم الذاكرة المدون على الشاشة غير صحيح .

- السبب: عدم تركيب الرام بشكل سليم .
الصيانة: اعادة تركيب الرام من جديد .

ظهور احرف غريبة على الشاشة او خطوط على سطح المكتب .

- السبب: اذا لم يكن بسبب كرت الشاشة فمن الرام .
الصيانة: استبدال الرام .