



1. هذا الزر يقوم بتعديل الصورة وضبطها حيث يحدث في بعض الاحيان عملية **ZOOM** على الصورة في الشاشة فتراها ناقصة .. لذا قم بالضغط على هذا الزر الى ان تظهر لك الصورة واضحة كاملة ومن ثم اضغط عليه مره اخرى حتى تعود شاشة العرض الى وضعها الطبيعي .
2. هذا الزر يقوم بتسجيل الافلام بحيث اذا ضغطت عليه يبدأ بالتسجيل ويظهر لك المستطيل (رقم 5) واذا ضغطت على هذا الزر مرة اخرى يتوقف التسجيل .. فهو نفسه لبدأ التسجيل وايقاف التسجيل .
3. هذا الزر لتسجيل الصور من الرسيفر أو الفيديو وعند الضغط عليه يظهر لك المستطيل (رقم 4) وكل ضغطة يسجل بها صورة .