

الإشارة إلى ذلك، أما في حالة وجود مخطط سبق توقيع أجزاء منه على الطبيعة والمطلوب توقيع أجزاء أخرى منه وهذا هو الأكثر شيوعاً في عمل المساح المتخصص لدى البلديات والمحاكم الشرعية فتكون دراسة المخطط في هذه الحالة للحصول على أبسط الطرق لربط القطع التي لم توقع بعد بالقطع التي تم توقيعها من قبل بالطبيعة وهذا الربط عبارة عن أطوال واتجاهات والتي سيتم شرحها تفصيلاً في التمارين العملية القادمة .

### ثانياً: العمل الحقلى :-

ويتم فيه توقيع المخطط بالطبيعة وذلك من المعلومات المأخوذة من المخطط بعد دراسته بالمكتب وذلك بدءاً من نقطة المثلثات الموجودة بالطبيعة ومن ثم توقع نقاط المضع على الطبيعة بعد أن تم اختياره على المخطط في مرحلة العمل المكتبي ثم بعد ذلك يمكن توقيع أركان البلوكات بقياس الزوايا والمسافات بالطبيعة .

وكما سبق ذكره بالنسبة للمخططات التي سبق توقيع أجزاء منها على الطبيعة فإن العمل الحقلى في هذه الحالة عبارة عن توقيع أركان القطع التي لم توقع بعد وذلك بأخذ المسافات والاتجاهات بينها وبين القطع السابق توقيعها .