

الآن نقوم برفع الذراع برفق الذي يغلق ال **Socket** بهدوء.



بعد رفع الذراع لاقصى حد نقوم برفع الغطاء المعدني لاعلى.

