

بعد الانتهاء من تركيب المعالج نقوم بوضع المادة المبرده عليه.



تثبيت المبرد او المروحه

اولا يجب التأكد من ان بنات الضغط الاربعه مفتوحه. **Punsh-Pins**

