



مركز الموجز للتدريب

## أجهزة الإخراج (Output Devices)

هي ملاحق تمكنك من تفسير نتائج معالجة الحاسب الالي أو من تقديم تلك النتائج بشكل ملائم يمكن الإستفادة منها بدون أجهزة الإخراج يبقي الحاسب الالي آلة إلكترونية صماء

فيما يلي عرض لأجهزة الإخراج الأكثر شيوعا وحدة العرض البصري (الشاشة)

### • وحدات العرض البصري (Visual Display Units VDUS)

يشير هذا المصطلح لوصف أي وحدة إخراج تعرض نتيجة المعالجة في شكل بصري علي وحدة إخراج إلكترونية

### • أنبوبة أشعة الكاثود (CRT)

هناك بعض أنواع الشاشات تستعمل أنبوبة أشعة الكاثود تحتوي هذه الشاشة علي مدفع الكترونيات في مؤخرة الأنبوب يطلق عليها نقاط فسفورية موجودة علي الجهة الداخلية للشاشة حيث تتوهج تلك النقاط عندما تضربها الإلكترونات