

خطوات التنفيذ:

- ١ - طبق قواعد السلامة أثناء العمل .
- ٢ - ثبت قطعة الحديد المراد بردها على الملزمة .
- ٣ - قم بعملية البرد وتهذيب الأطراف إلى أن تكون القطعة جاهزة إلى التخطيط .



في الشكل التالي الطريقة الصحيحة لمسك المبرد

- ٤ - استخدم متر الحديد للتأكد من سلامة المقاس الذي قدره (للطول، و) (للعرض
- ٥ - قم باستخدام الزاوية للتأكد من الزوايا الأربعة للقطعة بزاوية ٩٠ درجة مؤوية.
- ٦ - قم باستخدام الشنكار في رسم خطوط متوازية كما في الشكل التالي

ولرسم خط باستخدام الشنكار يجب اتباع التالي:

- يتم ضبط ارتفاع الشنكار حسب المقاس المطلوب
- يتم تثبيت قطعة الشغل على الزهرة جيدا
- يتم تحريك الشنكار باليد بحيث يلامس طرف شوكة العلام قطعة الحديد
- يتم رسم جميع الخطوط الأفقية ثم الراسية.



- ٧ - نظف مكان العمل بعد الانتهاء.