

ثم ننقل إلى الأمر **Drawing** وننقل عبر السهمين  لتظهر تفصيلات التسليح السفلي والعلوي كما في الشكل التالي :

