

(جدول ارمادا للزاوية الاقلية)

اسم الراصد : _____ نوع الجهاز : _____ رقة الجهاز : _____

الانتماء المحطة : A الانتماء المحطة : الثالث لارتفاع الجاهز : _____ ارتفاع الجاهز : _____

تاريخ الرصد : _____ ارتفاع المعاكس : _____ حالة الطقس مناسب رقم التومس : الاول

الأمداد	وضع الجاهز	قناة الدائرة الأتية	متوسط الترانسين	مقدور الزاوية	قيمة التصحيح	الزاوية للمصححة	رقم الزاوية	صوكوكي الأمداف للرصدية
1/3	س	00 00 30	00 00 24	46 39 26	1 +	46 39 27	1	↑
	؟	180 00 18						
2/3	س	46 39 56	46 39 50	54 26 24	1 +	54 26 25	2	↑
	؟	226 39 44						
3/3	س	101 06 18	101 06 14	58 40 40	1 +	58 40 41	3	↑
	؟	281 06 10						
1/3	س	159 46 56	159 46 54	30 04 42	1 +	30 04 43	4	↑
	؟	339 46 52						
4	س	189 51 42	189 51 36	170 08 43	1 +	170 08 44		↑
	؟	09 51 30						
5/3	س	00 00 26	00 00 19	359 59 55	5 +	00 00 360	المجموع	↑
	؟	180 00 12						

مسوح - غير مسوح

خطاً قبل الأخرى = 5 -