

(جدول أرصاد للزوايا الأفقية)
 الانتمئة للمحطة : A لارتفاع الجوهز : - تلوخ الرصد :
 درجة التتمئة : الثالثة لارتفاع المسكن : - حالة الطمس :مناسي رقم التومس : الرابع
 رقة الجوهز : لاسم الراصس :
 نوع الجوهز :
 اسم الراصس :
 نوع الجوهز :

الاهداف المرصودة	رقم الزاوية	الزاوية المصححة	قياس المسكن	مقدار الزاوية	متوسط القرائين	قراءة الدائرة الألفية	وحد القياس
1/3	1	46 39 40	1-	46 39 41	135 07 30	135 07 30	م
	2	54 26 26	1-	54 26 27	181 47 11	181 47 13	م
2/3	3	58 40 46	1-	58 40 47	236 13 38	236 13 40	م
	4	30 04 28	1-	30 04 29	294 54 30	294 54 30	م
3/3	3	170 08 40	1-	170 08 41	236 13 36	236 13 36	م
	4	360 00 00	5-	360 00 05	56 13 36	56 13 36	م
4/3	4				114 54 20	114 54 20	م
	3				294 54 30	294 54 30	م
5/3	4				324 58 56	324 58 56	م
	3				144 58 52	144 58 52	م
1/3	مجموع				135 07 35	135 07 30	م
	م				315 07 30	315 07 30	م

مجموع - غير مسجول

خطأ نقل الأقيس = 5+

