

- تظهر الشاشة التالية:

```
Take BS reading
Stn          0001
BS pt       0084
Topo
H. obs      <Null>
V. obs      <Null>
[ ] READ [ ] OFS [ ] ANGLE [ ] CNFG
```

- يتم إدخال اسم النقطة المحتلة في بند (STN) فإذا كانت مسجلة من قبل في هذه المهمة تسجل تلقائياً أو تدخل إحداثياتها عند ظهور الشاشة التالية :

```
Stn          0001
North        1000 000
East         1000 000
Elev         100 000
Theo ht      5 200
Pressure     29 9
Temperature  59 00
N
```

```
U d          <NO TEXT>
```

- STN يتم إدخال اسم النقطة المحتلة في هذا السطر .
- NORTH ,EAST ,ELEV إحداثيات النقطة المحتلة .
- THEO HT ارتفاع الجهاز عند النقطة المحتلة .
- (CD) لوصف النقطة المحتلة و تسميتها بأي اسم و يمكن أن يصل إلى ١٦ حرف سواء كانت حروف أو أرقام.
- ثم يتم الضغط على ENTER حتى يتم تسجيل STATION DATA
- لإدخال النقطة الخلفية إلى الذاكرة نتبع الخطوات التالية :
- يتم إدخال اسم النقطة الخلفية عند ظهور هذه الشاشة :