

```

Take BS reading
Stn          0001
BS pt       0084
Topo
H. obs      <Null>
V. obs      <Null>
1 READ OFS ANGLE CNFG

```

- إذا كانت النقطة الخلفية غير مسجلة في هذه المهمة فإن الجهاز يظهر القائمة التالية:

```

Confirm orientation
Stn          0001
BS pt       ████████
N

```

- يمكن إدخال إحداثيات النقطة الخلفية (KEY IN COORDS) أو انحراف الخط الواصل لها من النقطة المحتلة (KEY IN AZIMUTH) بطريقتين و الشاشتان التاليتان توضحان لنا هاتين الطريقتين

Key in azimuth		Key in coords	
Cd	██████ BS	Pt	0002
To pt	0002	North	2000 000
From	0001	East	2000 000
Azimuth	0°00'00"	Elev	190 000
		Cd	BS
			N