

- تظهر شاشة SET OUT LINE بعد الضغط على ENTER مباشرة كما في الخطوة السابقة .

```

Set out line
Offset      0.000
Len incr   1.000
Segments   848 762
Set out point at
Line len   0.000

STORE ←-- --→ LINE N
    
```

المعلومة	معناها	ملاحظات
OFFSET	وذلك لتوقيع نقط على إمداد خط موازي للخط السابق تعريفه (الخط المصمم) وعلى مسافة معينة من هذا الخط .	وذلك لمواجهة احتمال أن آلات الحفر التي تعمل على الخط الأصلي فتكون النقط الإضافية دليل الخط الأصلي. (القيمة السالبة تعنى جهة اليسار من الخط والقيمة الموجبة تعنى جهة اليمين من الخط) .
LEN INCR	تعنى توقيع مجموعة من النقط على هذا الخط بينها مسافة معينة ثابتة تكرر بين كل نقطة والتي تليها.	على سبيل المثال لتوقيع نقط على خط كل ٥٠ متراً بامتداد هذا الخط يتم إدخال (٥٠) في هذا البند .
SEGMENTS	تظهر فقط عندما يكون (TO, FROM) أي نقطة البداية والنهاية للخط معلومتين	يستخدم هذا البند عندما نريد تقسيم الخط لعدد معين من الأقسام فندخل هذا العدد في هذا البند فيتم حساب LEN LNCR في البند السابق .
LINE LEN	المسافة من بداية الخط حتى النقطة المراد توقيعها .	
ثم يتم الضغط على ENTER فيتم التسجيل للنقطة الموقعة .		