



شكل رقم (٦) يوضح أجزاء المحطة الشاملة لجهاز Leica TC-TPS 1000

١٠. مفتاح الحركة الأفقية	١. اليد الحاملة
١١. براغي القاعدة	٢. التسديد المبدئي
١٢. الشاشة	٣. التلسكوب مع قاييس المسافة
١٣. مفتاح تثبيت القاعدة	٤. وميض أصفر
١٤. لوحة المفاتيح	٥. وميض أحمر
١٥. حامل البطارية	٦. عدسات متحدة المركز لقياس المسافة والزوايا
١٦. البطارية	٧. مفتاح الحركة الرأسية
١٧. ميزان التسوية	٨. توضيح الرؤية
١٨. عينية يمكن تغييرها	٩. حجرة بطاقة الذاكرة