

قيمة الخطأ في الإحداثي الرأسي

تصحيح الإحداثي الرأسي = $\frac{\text{مجموع أطوال أضلاع المضلع}}{\text{المسافة من نقطة البداية إلى النقطة المطلوبة}} \times$

مجموع أطوال أضلاع المضلع

ملحوظة مهمة: تضاف قيمة التصحيح للإحداثيات بعكس إشارة خطأ القفل الضلعي لكل من الإحداثيات الأفقية والرأسية (Δ س ، Δ ص) إلى الإحداثيات المحسوبة للنقاط لكي نحصل على الإحداثيات المصححة لنقاط المضلع.

وسوف نقوم بشرح مثال توضيحي لإيجاد الإحداثيات المصححة لنقاط مضلع موصل.