

\* طريقة Space delimited لادخال النقاط للبرنامج ؟

يجب أن تكون المعلومات للنقاط على ترتيب معين في برنامج أكسل وهذا الترتيب هو :

- (1) NO E N ELE. DESC. الارتفاع شمال شرق رقم النقطة
- (2) حفظ الملف باسم جديد ونختار الامتداد Text (Tab delimited) ثم ok ثم ok .
- (3) ثم من برنامج اللاند نستورد النقاط من الأمر Points → Import/Export Point → Import Points

نختار أمام الأمر Format الخيار الذي يكون PENZD (space delimited )

ومن الامر Source File نحدد مسار الملف ثم Open ثم OK ثم OK فننتقل النقاط إلى الرسم

	A	B	C	D	E
1	1.00	890.26	1013.56	94.54	H
2	2.00	887.87	1008.31	94.68	H
3	3.00	892.32	1019.02	94.40	H
4	4.00	884.15	999.90	94.98	H
5	5.00	894.54	1023.57	94.27	H
6	6.00	879.79	989.08	95.29	H
7	7.00	882.11	988.37	95.29	AS
8	8.00	877.17	991.06	95.22	AS
9	9.00	897.26	1022.40	94.22	AS
10	10.00	882.02	1001.72	94.95	AS
11	11.00	884.62	1000.84	94.94	AS
12	12.00	887.16	999.75	94.89	AS
13	13.00	892.45	1025.44	94.27	AS
14	14.00	891.33	1008.79	94.57	AS
15	15.00	886.11	1010.86	94.65	AS

