

الإحتمال الأول.

بعد التأكد من ان المشكله ليست من إعدادات الوندوز او من البيوس فنقوم بالاتي:

1. الكشف على المنفذ ال PS2 الخاص بكلا من الفأره ولوحدة المفاتيح فمن المحتمل بأن يكون مستهلك و اطرافه متسعه من كثره الاستخدام وخاصتا اذا كذت ممن يفكون الفأره ولوحدة المفاتيح بأستمرار للتجارب و.... الخ، فاذا كانت كما ذكرت فتستبدل فورا، ومن الممكن الحصول عليها من لوحه أم تقطيع او تخريد.

الإحتمال الثاني

2. هناك مقاومات شبكيه network resistor لها 8 ارجل وفي الغالب ما تكون اثنين وذلك على حسب نوع اللوحه الام وهى عبارة عن مجموعة مقاومات فى وحدة واحدة إما منفصلين او متصلين، ويكون لونها اسود ومكتوب عليها قيمتها باللون الابيض كما هو موضح بالشكل ادناه.



ومثال على ذلك لمعرفة قيمتها كما يلي.

اذا كان مكتوب عليها 470 او 471 او 472.

فالرقم الأول 4 ياخذ كما هو.

والرقم الثانى 7 ياخذ كما هو.

ولكن الرقم الثالث فهو يعبر عن عدد الأصفار، وهنا الصفر يعنى لا يوجد أصفار فى القيمه.

فى الرقم الكتوب 470 فهذا يعنى بان قيمتها 47 أوم.

اما الرقم الثانى 471 فانه يعبر عن القيمه 470 أوم.

اما الرقم الثالث 472 فيعبر عن القيمه 4700 أوم أو 4.7 كيلو أوم.