

والصورة التالية توضح لنا خيارات العرض وهي مهمة جدا لضبط الصورة:



1. اختيار قائمة **Video** من الاعلى . 2. اختيار نوع الـ

Connector وهو نوع **Composite** كما هو موضح

بالصورة. 3. اختيار نوعية البث **Broadcast Standard**

اختر نوع **PAL-B** اذا لم يوجد اختر اي نوع من انواع الـ **PAL** .

وفي الصورة التالية نحدد خيارات حفظ الصور التي نرغب في التقاطها من الرسيفر او

الفيديو:

