


موزع الشرر (Distributor)

يعتبر موزع الشرر هو المكون الأساسي لنظام الإشعال وذلك لقيامه بأغلب الوظائف ويتكون من :

- ١ / جسم الموزع .Distributor Housing
 - ٢ / غطاء الموزع .Distributor Cap
 - ٣ / العضو الدوار (الشاكوش) Rotor Electrode
 - ٤ / حديدات القطع (كامة) Breaker Cam
 - ٥ / العمود الدائر Distributor Shaft
 - ٦ / قاطع التلامس. (البلاتين) Contact Breaker
 - ٧ / المكثف Condenser
 - ٨ / منظم التوقيت بالطرد المركزي . Centrifugal Advance Mechanism
 - ٩ / منظم التوقيت بالضغط المنخفض Vacuum Unit
- ويوضح الشكل رقم (٤ - ٣) أجزاء موزع الشرر



الشكل (٤ - ٣) يبين أجزاء موزع الشرر