

تدريب عملي ٥ - ١٣

الهدف:

أن تتدرب على خطوات الصيانة اليومية و منها:

- فصل التيار الكهربائي في نهاية التدريب العملي اليومي
- إزالة الغبار والأتربة من على الألواح الزجاجية بالجهاز وأيضا من على العدسات الخاصة بالرؤية
- إزالة الغبار والأتربة من على جميع أجزاء الجهاز
- إزالة الأتربة من على أذرع وكذلك لوحة البانتوجراف.
- إطفاء الجهاز عند الانتهاء من جلسة العمل اليومي و فصل التيار الكهربائي نهائيا عن الجهاز.
- تغطية الجهاز عند الانتهاء من العمل اليومي، وأيضا تغطية البانتوجراف.

أن تتدرب على خطوات الصيانة الدورية وكيفية تنفيذها والتي منها:

- تغيير اللمبات الخاصة بمصابيح الإضاءة بالجهاز و اللمبات الخاصة بالعلامات العائمة و أيضا لمبات اللوحة المضيئة.
- تنظيف العدسات بالسائل الخاص بذلك.
- تغيير الياي (السسته) الخاصة بالأذرع الفراغية الموجودة بالجهاز.
- تغيير اللوحة البلاستيكية التي توضع على لوحة التحرك بالجهاز.

الوسائل:

جهاز الرسم التجسيمى المتوفر في المعهد وملحقاته.