

مشاركة الطابعات

إن مشاركة الطابعات هي عملية سهلة جداً في نظام ويندوز ولكن قبل التحدث عن مشاركة الطابعات سنعرض خطوات إضافة طابعة إلى الشبكة أولاً:

- قم بتوصيل سلك الطابعة على أحد أجهزة الحاسب المعرفة على الشبكة أو على Hub إذا كان متوفر في شبكتك.
- أذهب إلى ابدأ Start ومن ثم لوحة التحكم Control Panel ومن ثم Printers.
- اضغط مرتين على معالج إضافة طابعة Add Printer Wizard ومن ثم اضغط التالي.
- اختار طابعة محلية Local Printer ومن ثم اضغط على التالي.
- سيقوم المعالج بتركيب البرنامج المناسب لتعريف الطابعة إذا كان متوفر في نظام ويندوز أو سيقوم بطلب إدخال القرص المدمج لتعريف الطابعة (عادة ما يكون هناك قرص مدمج متوفر مع الطابعة عند شراءها)
- سيقوم المعالج بسؤالك إن كنت تريد مشاركة الطابعة، أختار نعم ومن ثم أطلق اسم على الطابعة.
- سيأتيك سؤال عن طباعة صفحة الاختبار اضغط على نعم ومن ثم اضغط التالي وبعد ذلك اضغط على زر إنهاء Finish.

وللقيام بعملية مشاركة طابعة معرفة على الشبكة من قبل أتبع التالي:

- في ويندوز XP اضغط على زر ابدأ ومن ثم اختر لوحة التحكم Control Panel وبعد ذلك اختر الطابعات.
- اضغط على الطابعة المراد مشاركتها بالزر الأيمن ومن ثم اختر أمر مشاركة Sharing.
- اكتب اسم للطابعة على الشبكة ومن ثم موافق.
- وللوصول للطابعات المشتركة من حاسب آخر، اضغط على زر الطابعات في لوحة التحكم.
- قم بالضغط على إضافة طابعة واضغط على التالي بعد ذلك،
- قم باختيار طابعة على الشبكة Network Printer ومن ثم التالي.
- ستظهر أمامك قائمة بأسماء جميع الطابعات الموجودة على الشبكة، قم باستعراض الطابعات ومن ثم اختر الطابعة المراد الوصول إليها ومن ثم سيقوم برنامج الويندوز بتنزيل البرنامج المناسب للطابعة إذا لزم الأمر.
- اضغط على التالي ومن ثم إنهاء.

والآن ستكون قادر على الطابعة على الطابعات المعرفة على الشبكة كما وأنها طابعة محلية موصلة على الحاسب مباشرة.



شكل (٧-٥)