

- ٦) إطفاء لمبات اللوحة المضيئة الملحقة بالجهاز عند الانتهاء من تثبيت الصور على الألواح الزجاجية.
- ٧) إطفاء الجهاز عند الانتهاء من جلسة العمل اليومي باستخدام المفتاح الخاص بذلك في الجهاز ثم فصل التيار الكهربائي نهائياً عن الجهاز.
- ٨) تغطية الجهاز عند الانتهاء من العمل اليومي، وأيضاً تغطية لوحة الرسم وأذرع البانتوجراف.

٥- ١٠- ٢- الصيانة الدورية

- والخطوات التي يتم تنفيذها بشكل دوري للحفاظ على الجهاز تتمثل في تنفيذ التالي:
- ١) أن يتم فحص الجهاز و معايرته بشكل سنوي و ضبطه و ذلك من قبل الفني المتخصص في معايرة و صيانة هذه النوعية من الأجهزة.
- ٢) يجب تغيير اللمبات الخاصة بمصابيح الإضاءة بالجهاز و أيضاً اللمبات الخاصة بالعلامات العائمة و أيضاً لمبات اللوحة المضيئة عند الحاجة لذلك لنحصل على أفضل إضاءة و أوضح رؤية.
- ٣) تنظيف العدسات بالسائل الخاص بذلك بشكل دوري.
- ٤) يجب تغيير الياي (السستة) الخاصة بالأذرع الفراغية الموجودة بالجهاز بشكل دوري أو عند الحاجة لذلك.
- ٥) تغيير اللوحة البلاستيكية التي توضع على لوحة التحرك بالجهاز بشكل دوري لضمان سهولة حركة عجلة التتبع أثناء العمل على الجهاز.

تدريب عملي ٥ - ١٣