



شكل رقم (٣١)

تنسب جميع الروبييرات المؤقتة للروبير الرئيسي المتفق عليه أو مستويات أخرى متفق عليها .  
يجب أن لا تزيد المسافات بين الروبييرات المؤقتة عن ١٠٠ متراً.

دقة المناسب يجب أن تكون من خلال الحدود الدقة التالية :

موقع الروبير المؤقت بالنسبة للروبير الرئيسي  $\pm 0,010$  متر

المناسب على السطح اللين بالنسبة للروبير المؤقت  $\pm 0,010$  متر

المناسب على السطح القاسي بالنسبة للروبير المؤقت  $\pm 0,005$  متر

الروبييرات المؤقتة يجب ان يعاد التحقق من مناسبتها على فترات منتظمة ، و بمجرد أن يصل المشروع مرحلة مناسبة يجب تثبيت الروبييرات المؤقتة على نقط ثابتة في المنشأ الجديد للمشروع .

الطريقة المباشرة لتوقيع المناسب بالطبيعة :

وهنا في الطرق المباشرة نلجأ إلى تحديد مواقع النقاط التي لها نفس المنسوب المعين المطلوب توقيعها بشكل مباشر.

وتذكر فيما يلي الخطوات الأساسية المتبعة في توقيع المناسب :

أ - يتم إنشاء علامة منسوب B.M. بالقرب من المنطقة المراد توقيع المناسب بها وذلك بالاستعانة بأقرب علامة منسوب دائمة ( روبر ) و متوفرة في المناطق المجاورة A ، و يتم ذلك من خلال قياس فروق